



# ACHTUNG PUSHER

**Sie riskieren Verspätungen, wenn Sie folgende Punkte nicht beachten:**

Das Fluggerät muss zum Pushback Request „ready for pushback“ sein.

Brücke muss abgezogen, alle Türen geschlossen und Pushback Truck angedockt sein.

Daher:

Pushback Truck soll spätestens zum Zeitpunkt TSAT -5 Minuten angedockt sein.

Beginn des Walkarounds sobald alle Türen geschlossen sind, außer vorne links.

Pushback Beginn spätestens 1 Minute nach Pushback Freigabe, sonst folgt die Löschung aller Zielzeiten bzw. die Rücknahme aller Freigaben durch die Flugsicherung.